

HeliCan

Numery katalogowe 551-065, 551-066, 551-067, 551-068, 551-068A

Puste lub napełnione pojemniki z helem do obsługi opryskiwacza SMART-Spray.



Rys. 1: Opryskiwacz SMART-Spray z pojemnikiem z helem

(1) Dostępne pojemniki HeliCan

	Numer artykułu
Pusty HeliCan 50 ml	551-065
Pusty HeliCan 405 ml	551-066
HeliCan 50 ml, 6 bar	551-067
HeliCan 405 ml, 6 bar	551-068
HeliCan 405 ml, 2,9 bar *)	551-068A

*) Brak materiałów niebezpiecznych, ponieważ napełnione pojemniki ciśnieniowe na gazy > 3 bar muszą być transportowane jako materiały niebezpieczne.

(2) Napełnianie pustych pojemników HeliCan

- HeliCan można napełniać wyłącznie helem.
- Napełnianie wyłącznie za pomocą adaptera do napełniania lub stacji napełniania INFICON
- Maksymalne ciśnienie napełniania 6 barów

(3) Połączyć pojemnik HeliCan z opryskiwaczem SMART-Spray

Należy przestrzegać odpowiednich wskazówek bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi SMART-Spray.

Ryzyko zatrucia ulatniającym się gazem

- Używać wyłącznie helu, żadnych innych gazów.
- Używać wyłącznie nieuszkodzonych pojemników HeliCan.

Ryzyko wybuchu pojemnika z helem, możliwe uszkodzenie SMART-Spray

- Używać wyłącznie pojemników HeliCan firmy INFICON.
- Używać wyłącznie pojemników HeliCan, które są wypełnione helem. Maksymalnie 6 barów.



- 1 Umieścić pojemnik z helem HeliCan na gwincie opryskiwacza SMART-Spray, jak pokazano na rysunku.
- 2 Wkręcić ręcznie pojemnik HeliCan.
- 3 Sprawdzić, czy pojemnik HeliCan został szczelnie dokręcony (brak syczenia, nie uchodzi ciśnienie).

(4) Częste użytkowanie

Gwint pojemnika HeliCan zużywa się przy częstym wkręcaniu i wykręcaniu.

- Napełniać pojemnik HeliCan maksymalnie 100 razy.

(5) Przechowywanie pustych / napęcznionych pojemników HeliCan

Przechowywać pojemnik HeliCan w suchym miejscu.

Chronić pojemnik HeliCan przed wilgocią, gorącem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Nie przekraczać temperatury przechowywania 50°C.