

HeliCan

目录号551-065、551-066、551-067、
551-068、551-068A

空的或已加注的氦气容器，用于运行SMART-Spray喷雾器。



圖 1: SMART-Spray及氦气容器

(1) 可用的HeliCan容器

	订货号
空的HeliCan，50毫升	551-065
空的HeliCan，405毫升	551-066
HeliCan，50毫升，6巴	551-067
HeliCan，405毫升，6巴	551-068
HeliCan，405毫升，2.9巴*)	551-068A

*) 不是危险品，因为只有加注了大于3巴的气体的压力容器，才必须作为危险品进行运输。

(2) 加注空的HeliCan容器

- 只允许用氦气加注HeliCan。
- 只能通过加注适配器或INFICON加注站进行加注
- 最大加注压力为6巴

(3) 将HeliCan容器与SMART-Spray连接

注意SMART-Spray操作说明中的相关安全提示。

气体逸出可能造成中毒

- 仅使用氦气，不使用其他气体。
- 只能使用未损坏的HeliCan。

氦气容器可能爆炸，SMART-Spray可能损坏

- 只能使用INFICON的HeliCan。
- 只能使用加注了氦气的HeliCan。最大6巴。



- 1 如图所示，将HeliCan氦气容器定位在SMART-Spray的螺纹上。
- 2 手动拧入HeliCan。
- 3 检查HeliCan是否密封拧紧 (无嘶嘶声，无压力损失)。

(4) 频繁使用

HeliCan的螺纹可能因频繁地拧入和拧出而磨损。

- 最多加注HeliCan 100次。

(5) 存放空的/已加注的HeliCan容器

请将HeliCan存放在干燥处。

防止HeliCan受潮、受热以及遭受太阳直射。

不得超过50摄氏度的存放温度。