

# HeliCan

## Números de catálogo 551-065, 551-066, 551-067, 551-068, 551-068A

Latas de helio vacías o llenas para el funcionamiento del pulverizador SMART Spray.



Fig. 1: SMART Spray con lata de helio

### (1) Contenedores HeliCan disponibles

	Número de pedido
HeliCan de 50 ml vacía	551-065
HeliCan de 405 ml vacía	551-066
HeliCan de 50 ml, a 6 bar	551-067
HeliCan de 405 ml, a 6 bar	551-068
HeliCan de 405 ml, a 2,9 bar *)	551-068A

\*) No son mercancías peligrosas, ya que las latas presurizadas llenas para gases >3 bar deben transportarse como mercancías peligrosas.

### (2) Llenado de latas de HeliCan vacías

- Las HeliCan únicamente pueden llenarse con helio.
- Llenado únicamente mediante el adaptador de llenado o la estación de llenado INFICON
- Presión máxima de llenado 6 bar

### (3) Conecte la lata HeliCan al SMART Spray

Siga las instrucciones de seguridad pertinentes del manual de instrucciones de SMART-Spray.

### Posible intoxicación por escape de gas

- Utilice únicamente helio, ningún otro gas.
- Utilice únicamente la HeliCan en buen estado.

### Posible explosión de la lata de helio, posibles daños en el SMART Spray

- Utilice únicamente HeliCan de INFICON.
- Utilice únicamente HeliCan que estén llenas de helio. Máximo 6 bar.



- 1 Coloque la lata de helio HeliCan en la rosca del SMART-Spray como se muestra.
- 2 Atornille la HeliCan manualmente.
- 3 Compruebe que la HeliCan está herméticamente atornillada (sin silbidos ni pérdidas de presión).

### (4) Uso frecuente

La rosca de la HeliCan se desgasta cuando se atornilla y desatornilla con frecuencia.

- Llene la HeliCan un máximo de 100 veces.

### (5) Almacenamiento de latas HeliCan vacías/llenas

Conserve la HeliCan en un lugar seco.

Proteja la HeliCan contra la humedad, el calor y la luz solar directa.

No supere una temperatura de almacenamiento de 50 °C.