

HeliCan

カタログ番号551-065、551-066、
551-067、551-068、551-068A

スプレー装置SMART-Sprayを作動させるための空
の/充填済みヘリウム容器。



図 1: ヘリウム容器付きSMART-Spray

(1) 使用可能なHeliCan容器

	注文番号
空のHeliCan 50 ml	551-065
空のHeliCan 405 ml	551-066
HeliCan 50 ml、6 bar	551-067
HeliCan 405 ml、6 bar	551-068
HeliCan 405 ml、2.9 bar *)	551-068A

*) 危険物ではありません (3 barを超えるガスの充填
済みスプレー缶は、危険物として輸送する必要がある
ため)

(2) 空のHeliCan容器の充填

- HeliCanに充填できるのはヘリウムだけです。
- 充填アダプターまたはINFICON充填ステーション
によってのみ充填
- 最大充填圧6 bar

(3) HeliCan容器とSMART-Sprayの接続

SMART-Sprayの取扱説明書に記載されている安全上
の注意事項をご確認ください。

ガス漏れによる中毒の可能性

- ヘリウムのみを使用し、他のガスを使用しない
てください。
- 損傷していないHeliCanのみを使用してくださ
い。

ヘリウム容器が爆発する可能性、SMART-Sprayが損 傷する可能性

- INFICONのHeliCanのみを使用します。
- ヘリウムが充填されているHeliCanのみを使用し
ます。最大6 bar。



- 1 ヘリウム容器HeliCanを図のようにSMART-
Sprayのねじ部に配置します。
- 2 HeliCanを手でねじ込みます。
- 3 HeliCanがしっかりと取り付けられているか確
認します (シューという音がしない、圧力損
失がない)。

(4) 頻繁な使用

HeliCanのねじ部は、脱着を頻繁に繰り返すことで摩耗します。

- HeliCanの充填は100回までにしてください。

(5) 空の/充填済みHeliCan容器の保管

乾いた場所にHeliCanを保管してください。

HeliCanを湿気や熱、直射日光から保護してください。

50°Cの保管温度を超えないでください。