

HeliCan

카탈로그 번호 551-065, 551-066, 551-067,
551-068, 551-068A

SMART-Spray 분무기를 작동하기 위한 헬륨 용기를 비우
거나 충전합니다.



약어 1: 헬륨 용기가 포함된 SMART-Spray

(1) 사용 가능한 HeliCan 용기

	주문 번호
비어 있는 HeliCan 50 ml	551-065
비어 있는 HeliCan 405 ml	551-066
HeliCan 50 ml, 6 bar	551-067
HeliCan 405 ml, 6 bar	551-068
HeliCan 405 ml, 2.9 bar *)	551-068A

*) 위험물이 아닙니다. 3 bar 이상의 가스가 충전된 압력 용
기는 위험물로 운송해야 합니다.

(2) 비어 있는 HeliCan 용기 충전

- HeliCan은 헬륨으로만 충전해야 합니다.
- 충전 어댑터 또는 인피콘 충전 스테이션을 통해서만 충
전해야 합니다.
- 최대 충전 압력 6 bar

(3) HeliCan 용기를 SMART-Spray에 연결하 기

SMART-Spray 사용 설명서의 관련 안전 지침에 유의하십
시오.

누설된 가스로 인한 중독 가능성

- 다른 가스는 사용하지 말고 헬륨만 사용하십시오.
- 손상되지 않은 HeliCan만 사용하십시오.

헬륨 용기의 폭발 가능성, SMART-Spray의 손상 가능성

- 인피콘의 HeliCan만 사용하십시오.
- 헬륨이 충전된 HeliCan만 사용하십시오. 최대 6 bar



- 1 HeliCan 헬륨 용기를 그림과 같이 SMART-Spray
의 나사산에 위치시키십시오.
- 2 HeliCan을 손으로 단단히 조이십시오.
- 3 HeliCan이 단단히 조여졌는지 확인하십시오(씩씩
거리는 소리, 압력 손실 여부).

(4) 잦은 사용

나사를 자주 조이거나 풀면 HeliCan의 나사산이 마모됩니
다.

- HeliCan을 최대 100회까지 충전하십시오.

(5) 비어 있는/충전된 HeliCan 용기 보관

HeliCan을 건조한 장소에 보관하십시오.

HeliCan은 습기, 열 및 직사광선을 피해서 보관하십시오.

보관 온도가 50 °C를 넘지 않도록 하십시오.