

HeliCan

Numeri di catalogo 551-065, 551-066, 551-067, 551-068, 551-068A

Contenitori di elio vuoti o riempiti per il funzionamento dello spruzzatore SMART-Spray.



Fig. 1: SMART-Spray con contenitore di elio

(1) Contenitori HeliCan disponibili

	Numero d'ordine
HeliCan vuoto 50 ml	551-065
HeliCan vuoto 405 ml	551-066
HeliCan 50 ml, 6 bar	551-067
HeliCan 405 ml, 6 bar	551-068
HeliCan 405 ml, 2,9 bar *)	551-068A

*) Nessuna merce pericolosa, in quanto i contenitori pressurizzati pieni per gas > 3 bar devono essere trasportati come merce pericolosa.

(2) Riempimento dei contenitori vuoti HeliCan

- HeliCan può essere riempito solo con elio.
- Riempimento solo tramite adattatore di riempimento o stazione di rifornimento INFICON
- Pressione massima di riempimento 6 bar

(3) Collegare il contenitore HeliCan con SMART-Spray

Osservare le relative indicazioni di sicurezza contenute nelle istruzioni per l'uso di SMART-Spray.

Possibile intossicazione dovuta alla fuoriuscita di gas

- Utilizzare solo elio, nessun altro gas.
- Utilizzare solo HeliCan non danneggiati.

Possibile esplosione del contenitore di elio, possibile danneggiamento di SMART-Spray

- Utilizzare solo HeliCan di INFICON.
- Utilizzare solo HeliCan riempiti di elio. Massimo 6 bar.



- 1 Posizionare il contenitore di elio HeliCan sulla filettatura dello SMART-Spray come illustrato.
- 2 Avvitare HeliCan a mano.
- 3 Verificare che HeliCan sia avvitato saldamente (nessun sibilo, nessuna perdita di pressione).

(4) Uso frequente

La filettatura di HeliCan si consuma se viene avvitata e rimossa frequentemente.

- Riempire HeliCan al massimo 100 volte.

(5) Conservazione dei contenitori HeliCan vuoti/riempiti

Conservare HeliCan in un luogo asciutto.

Proteggere HeliCan da umidità, calore e luce solare diretta.

Non superare la temperatura di stoccaggio di 50 °C.