

Wey-TEK[®] Pro

BALANCE DE CHARGE DE FLUIDE FRIGORIGÈNE

Pour toutes les tâches, petites et grandes

La Wey-TEK Pro est vraiment une balance à tout faire. Grâce à une vaste plateforme, dont la capacité atteint 125 kg (275 lb.), vous pouvez peser facilement de grands réservoirs tandis que la résolution d'écran de 3 g (0,1 oz) et le kit d'adaptateur permettent de peser avec précision des charges critiques de faible taille. La Wey-TEK Pro est accompagnée d'une télécommande filaire intuitive dotée d'un écran lumineux et rétroéclairé qui facilite son utilisation. Pour un usage sans fil, il suffit de télécharger l'application gratuite Wey-TEK et de connecter votre terminal mobile via Bluetooth[®].



AVANTAGES

- Plateforme d'une capacité de 125 kg (275 lb.) conçue pour s'adapter à toutes les tailles de réservoirs
- Télécommande filaire à écran LCD lumineux et rétro-éclairé
- Connectivité Bluetooth avec une application mobile gratuite
- Résolution de 3 g (0,1 oz) pour la charge critique de tous les fluides frigorigènes, y compris les A3 inflammables
- Compatible avec le kit d'adaptateur pour petite charge (PN 501-601-G1) pour installer des bouteilles de fluide frigorigène A3



CARACTÉRISTIQUES

Avec	Wey-TEK Pro Pochette magnétique pour télécommande 3 piles AA installées Mallette de transport
Capacité de pesée	125 kg (275 lb.)
Précision	+/- 3 g ou +/- 0,06 % de la valeur mesurée (selon la valeur la plus élevée)
Résolution d'affichage	3 g (0,1 oz)
Type d'écran	Écran couleur LCD rétroéclairé
Unités d'affichage	g, kg, lb, oz, lb/oz
Alimentation	3 piles AA
Autonomie	Jusqu'à 150 heures (selon les réglages de gradation de l'intensité lumineuse)
Poids (avec piles)	2 880 g (6,35 lb.)
Dimensions de la plateforme (l x L x H)	28,0 x 28,0 x 3,7 cm (11,0 x 11,0 x 1,5 in.) 33,5 cm (13,25 in.) en diagonale
Certifications	Certification A2L, CE, UKCA
Garantie	Deux ans

INFORMATIONS DE COMMANDE

Wey-TEK Pro	501-202-G1
Accessoires et pièces de rechange	
Kit d'adaptateur pour petite charge	501-601-G1
Pochette magnétique pour télécommande	501-311-P1
Couvercle de rechange pour compartiment à piles	501-308-P1
Mallette de transport	501-700-G1



Illustrée avec un kit d'adaptateur pour petite charge permettant d'installer des bouteilles de fluide frigorigène A3 (PN 501-601-G1, VENDU SÉPARÉMENT)